

Procédure pour l'utilisation de la caméra vidéo Sony PXW-X70

Pour utiliser la caméra du Médialab, il faut suivre ces 3 étapes:

1. Installer et allumer la caméra ;
2. Configurer les paramètres de captation ;
3. Procéder à la captation et à l'exportation.

1. Installer et allumer la caméra

- Déposer la caméra sur une surface plate ou le trépied ;
- Retirer le cache objectif situé à l'avant de la caméra ;
- Ouvrir l'écran latéral situé à la gauche. La caméra devrait s'allumer automatiquement ;
- S'assurer de la présence d'une carte SD en ouvrant le compartiment identifié SD xc situé sur le panneau de contrôle découvert par l'écran ;
- Brancher au besoin des microphones externes (jack 1/8 ou XLR).



2. Configurer les paramètres de captation

- Plusieurs paramètres peuvent être configurés afin de personnaliser votre captation. Référez-vous alors au manuel d'instructions, aux tutoriels, ou à l'animateur du Médialab afin d'en apprendre plus. Pour une captation simple et efficace, sélectionner le mode de captation automatique.



3. Procéder à la captation et à l'exportation

- Pour démarrer la captation, appuyer sur un des deux boutons *Start/Stop* ;
- Pour terminer la captation, appuyer sur un des deux boutons *Start/Stop* ;
- Pour exporter la séquence:
 - Éteindre la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation,
 - Retirer la carte SD de la caméra et l'insérer dans le lecteur SD de l'ordinateur,
 - Pour trouver la vidéo, accéder au dossier de la carte *SD* -> *PRIVATE* -> *AVCHD* -> *BDMV* -> *STREAM* (la dernière vidéo devrait être la vôtre),
 - Déplacer le fichier à l'endroit de votre choix (dans vos documents, le cloud ou une clef USB par exemple).



Après utilisation

- Remettre la carte SD dans la caméra ;
- Remettre le cache objectif ;
- Éteindre la caméra et la retourner à l'aide au lecteur.