

Procédure pour l'utilisation des micros sans fil Shure

Pour utiliser les micros sans fil du Médialab, il faut suivre ces 2 étapes:

1. Assemblage et branchement ;
2. Ajustements.

1. Assemblage et branchement

- Brancher la base récepteur à l'alimentation électrique;
- Ouvrir l'émetteur et vérifier qu'il y a des batteries;
- Allumer l'émetteur avec l'interrupteur situé à côté de l'antenne;
- Brancher le micro dans la prise située à côté de l'interrupteur;
- À l'aide d'un câble XLR, brancher la sortie du récepteur (*Mic out* située à l'arrière) à la carte de son, au mixeur ou à la caméra.



2. Ajustements

Il faut sélectionner le même *group* et le même *channel* pour synchroniser un émetteur avec la base. **Attention:** deux *channel* distincts doivent être utilisés lors de l'utilisation de plus d'un micro.

- Pour la base, située sur le devant :
 - Appuyer sur le bouton *group* et *channel* afin de changer la valeur affichée numériquement,
- Pour l'émetteur, situé au-dessus des batteries :
 - Appuyer sur le bouton *group* et *channel* afin de changer la valeur affichée numériquement.