

Procédure pour l'utilisation de la presse à chaud

Pour utiliser la presse à chaud du Médialab, il faut suivre ces 4 étapes:

1. Brancher et allumer la presse à chaud ;
2. Ajustements dans le menu ;
3. Ajustements du tissu et du vinyle ;
4. Manipulation de la presse.

1. Brancher et allumer la presse à chaud

** S'assurer que la presse est installée solidement et que la zone de travail est dégagée.

- Trouver le fil d'alimentation et le brancher dans la prise électrique située au mur ;
- À l'aide de la poignée, soulever la plaque chauffante ;
- Allumer la presse à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté.

2. Ajustements dans le menu

- Appuyer sur le bouton «Mode» sous l'écran DEL, les lumières « Temp » et « Set » devraient s'allumer ;
- À l'aide des boutons - et +, ajuster la température affichée sur l'écran à 330° ;
- Appuyer à nouveau sur le bouton «Mode» sous l'écran DEL, les lumières «Set» et «Time» devraient s'allumer ;
- À l'aide des boutons - et +, ajuster le temps affiché sur l'écran à 15 ;
- Appuyer à nouveau sur le bouton «Mode» pour retourner à l'écran d'affichage de la température ;

- Attendre que la presse atteigne la température sélectionnée (330°).

ATTENTION LA PRESSE DEVIENT TRÈS CHAUDE

3. Ajustements du tissu et du vinyle

- Prendre la pièce de tissu de votre choix et la déposer à plat sur la presse ;
- Placer la découpe de vinyle à transfert thermique et la déposer sur votre tissu à l'endroit de votre choix. S'assurer que le film protecteur est sur le dessus.

4. Manipulation de la presse

- À l'aide de la poignée, abaisser la plaque chauffante. L'écran affiche le décompte de 15 secondes ;
- Au signal sonore, relever la plaque chauffante à l'aide de la poignée ;
- Retirer délicatement le tissu de la presse à chaud.

ATTENTION, LE FILM PROTECTEUR EST ENCORE CHAUD

Rangement

- Éteindre la presse à chaud à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté. Ne pas abaisser la plaque.

ATTENTION, LA PRESSE RESTE CHAUDE ENVIRON UNE HEURE