

## Procédure pour l'utilisation de l'amplificateur Tascam MH-8

**Pour utiliser l'amplificateur du Médialab, il faut suivre ces 2 étapes:**

1. Faire les branchements de l'amplificateur ;
2. Ajuster les paramètres sur l'amplificateur.

### **1- Faire les branchements de l'amplificateur**

- Brancher l'alimentation électrique ;
- Allumer l'amplificateur à l'aide de l'interrupteur situé sur le panneau avant ;
- Brancher, à l'aide d'un connecteur jack 1/4, XLR ou RCA, la source sonore dans une des entrées situées à l'arrière de l'amplificateur ;
- Brancher les écouteurs dans les prises jack situées à l'avant.

### **2- Ajuster les paramètres sur l'amplificateur**

- Ajuster le volume des entrées à l'aide des deux potentiomètres identifiés en avant à gauche ;
- Pour chaque sortie d'écouteur, ajuster la source d'entrée et le volume.

### **Après utilisation**

- Débrancher et ranger l'amplificateur *Tascam MH-8*