

## Procédure pour l'utilisation du Kit d'éclairage Lumahawk LMX-LD500AVL

**Pour utiliser le kit d'éclairage du Médialab, il faut suivre ces 2 étapes:**

1. Assembler et brancher ;
2. Allumer et régler.

### 1. Assembler et brancher

- Sortir le trépied de la valise ;
- Dévisser la clef la plus basse et écarter les pieds. Bien resserrer ;
- Ajuster la hauteur et solidifier le trépied en serrant toutes les clefs ;
- Sortir une tête d'allumage LED et l'insérer bien au fond sur le haut du trépied ;
- À l'aide du bras et de la roulette de la tête, aligner cette dernière selon le besoin. Toujours bien resserrer tout ce qui peut l'être ;
- Sortir l'alimentation électrique de la valise. Brancher dans la prise DC12V derrière la tête d'éclairage. Brancher au mur.

### 2. Allumer et régler

- Ouvrir les panneaux en avant de la tête ;
- Allumer à l'aide de l'interrupteur *Power* situé à l'arrière de la tête LED ;
- Régler la puissance à l'aide des flèches situées sur l'écran.

## Après utilisation

- Éteindre l'éclairage ;
- Débrancher et ranger la source d'alimentation ;
- Ranger la tête et le trépied.